

# Web3 Maker® Ver5.0 マイニング開始までの流れ



 しるし株式会社

## 【目次】

1. はじめに
2. 事前準備
3. スマートフォンの「Bluetooth」・「位置情報」の設定
4. スマートフォンアプリのWi-Fi設定の入力
5. Web3 MakerのWi-Fi接続設定
6. Web3 Makerの稼働確認
7. トラブル対処ガイド

### 1. はじめに

本マニュアルは、製品「Web3 Maker® Ver5.0」（以下、Web3 Makerと表記します）でマイニングを始めるまでの手順を記載するものです。まず、マイニングを開始する前に、次のものを用意します。

#### 【ご用意いただくもの】

- ・ Web3 Maker 本体
- ・ スマートフォン（iOSまたはAndroid）
- ・ Wi-Fi環境（2.4GHzのみ対応）
- ・ USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cコネクタ

Hub 2.0ご購入の場合は、必ず別紙をご確認ください。

- ・ Web3 Hub ver2.0の取り扱い説明書

## 2. 事前準備

- ①スマートフォンアプリ「SHIRUSHI App」のインストールについて  
Wi-Fi接続の設定を行う前に、公式アプリ「SHIRUSHI App」をスマートフォンにインストールします。  
(以下、本マニュアル内では「アプリ」と表記します)

### Androidをご利用の方へ

下記のQRコードを読み取り、「Google Play」よりアプリをインストールします。

Android



### iPhoneをご利用の方へ

下記のQRコードを読み取り、「App Store」よりアプリをインストールします。

iPhone



## ②スマートフォンのWi-Fi接続について

スマートフォンを、2.4GHzのWi-Fiに接続します。  
また、2.4GHzのSSID (Wi-Fi名) には、末尾に「-g」や「2G」が付いている場合があります。

※本製品は2.4GHz帯のみ対応しています。2.4GHz帯と5GHz帯で同じSSID (Wi-Fi名) を使用するルーターもあります。

### Androidの場合



### iPhoneの場合



## 3. スマートフォンの「Bluetooth」・「位置情報」の設定

- ①スマートフォンの「Bluetooth」を有効にする  
スマートフォンの「設定」画面から「Bluetooth」をオンに設定します。

### Androidをご利用のお客様へ

「Bluetooth」の設定は、スマートフォンの「設定」→接続設定→接続の詳細設定から行います。

Android



### iPhoneをご利用のお客様へ

「Bluetooth」の設定は、iPhoneの「設定」→Bluetoothから行います。

iPhone



- ②スマートフォンアプリを起動し、位置情報の使用を許可する  
事前にインストールしたアプリを起動し、画面に表示される案内に従って、「位置情報の使用」を許可します。

Android



iPhone



## 4. スマートフォンアプリのWi-Fi設定の入力

スマートフォンでアプリを起動し、下記の手順に沿って設定を進めます。

- ① アプリに表示されるSSID (Wi-Fi名) が、2.4GHzのWi-Fiであることを確認します。
- ② 接続方式として「Bluetooth」を選択します。
- ③ 使用するWi-Fiのパスワードを入力します。



## 5. Web3 MakerのWi-Fi接続設定

- ① Web3 Maker本体上部のLEDが赤色に点灯していることを確認します。
- ② 接続方式が「Bluetooth」に設定されているかを確認します。
- ③ 接続するWeb3 Makerの台数を入力します。  
※複数台を接続する場合は、台数を分けて接続します。  
(最大接続台数：100台まで)
- ④ 「設定開始」ボタンを操作します。
- ⑤ Web3 Maker本体上部のLEDが青色に2回点滅すると、Wi-Fi接続が完了します。

※アプリに「すべての設定が完了しました」と表示されない場合でも、接続が正常に完了していることがあります。



以下は、Web3 MakerのLED点灯パターンを示すものです

### 【LEDの状態について】

- 赤色：Wi-Fiに未接続の状態です
- 黄色：Wi-Fiを自動で探索している状態です
- 青色 (2回点滅)：Wi-Fiに正常に接続された状態です

### ■ 初回起動時の例

下記のいずれかの順に点灯します

- ■ (青) → ■ (赤) → (Wi-Fi接続完了後) → ■ (2回点滅)
- ■ (青) → ■ (黄) → ■ (赤) → (Wi-Fi接続完了後) → ■ (2回点滅)

※ご購入時にWi-Fi情報をご登録済みの場合は、下記のように点灯します

- ■ (青) → ■ (黄) → ■ (2回点滅)

### ■ 2回目以降の接続 (再接続時など)

- ■ (青) → ■ (黄) → ■ (赤) → (Wi-Fi接続完了後) → ■ (2回点滅)

※本体がすでにWi-Fiに接続されている場合は、下記のように点灯します

- ■ (青) → ■ (黄) → ■ (2回点滅)

## 6. Web3 Makerの稼働確認

Wi-Fi接続が完了したら、サービスサイトにログインします。  
(URL：https://web3maker.io)

稼働状況の確認手順は次のとおりです。サイドメニュー内の『マイニング稼働状況 (ワーカー)』を選び、表示されたステータスを確認します。



## 7. トラブル対処ガイド

### 【お客様の端末で位置情報が取得されない場合】

#### 解決方法



Android

#### Androidをご利用の方へ

1. 「設定」を開きます。
2. 「アプリ」または「アプリと通知」を選択します。
3. 該当のアプリを選択し、「権限 → 位置情報」の順に進み、「許可」に設定します。



iPhone

#### iPhoneをご利用の方へ

1. 「設定」を開きます。
2. 「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」を選択します。
3. 該当のアプリを選択し、「このAppの使用中的み許可」または「常に許可」に設定します。

### 【Web3 Makerが青色に2回点滅しない／Wi-Fi接続ができない場合】

以下の内容を確認することで、状況が改善する可能性があります。

#### 解決方法

- ・スマートフォンが、2.4GHz帯のWi-Fiに接続されているかを確認します。  
→設定画面に表示されるSSID（Wi-Fi名）が対象のものかを確認します。  
→SSID（Wi-Fi名）が変更されている場合は、再設定が必要です。
- ・入力されたWi-Fiパスワードに誤りがないかを確認します。  
→特に、**大文字・小文字の区別**に注意します。
- ・アプリを一度アンインストールしてから再インストールすることで、問題が改善される場合があります。

よくあるご質問はこちら



### 【お問い合わせ先】

Web3 Makerに関するご質問・ご相談は、下記窓口をお願いします。

#### ■弊社サービスサイト お問い合わせ

<https://web3maker.io/inquiry>



#### ■弊社 公式LINE

<https://lin.ee/4W1sbpj>



#### ■会社概要

会社名：しるし株式会社

郵便番号：190-0022

住所：東京都立川市錦町2-3-3

オリンピック錦町ビル5階

E-mail：[customersupport@shirushi.io](mailto:customersupport@shirushi.io)